

Descripción

Desengrasante Dieléctrico

WS 3025 G es un limpiador de precisión y de secado rápido para equipos eléctricos y electrónicos. Previene fallos y mal funcionamiento de contactos, disolviendo y arrastrando contaminantes que pueden humedecerse y oxidar dichos contactos.

Características

- Rápida acción de limpieza removiendo los restos de aceites ligeros, huellas dactilares y otros contaminantes.
- La aplicación periódica prolonga la vida de los equipos.
- No conductor, no corrosivo.
- Evapora completamente, no deja residuo.
- Seguro para todas las superficies metálicas y la mayoría de los plásticos, gomas y revestimientos. (Probar en plásticos sensibles, adhesivos de montaje o zonas bajo presión).

Aplicaciones

En aplicaciones donde se pueden usar disolventes de bajo punto de inflamación:

- | | |
|------------------------------------|---|
| ✓ Relés. | ✓ Contactos. |
| ✓ Interruptores. | ✓ Equipos de laboratorio y de análisis. |
| ✓ Corta circuitos. | ✓ Terminales. |
| ✓ Sistemas de alarma y de señales. | ✓ Enchufes y clavijas. |
| ✓ Circuitos impresos. | ✓ Ensamblajes electromecánicos. |
| ✓ Conectores. | ✓ Controles de motores. |
| ✓ Generadores. | ✓ Sensores. |

Modo de empleo

- Rociar generosamente sobre la superficie a limpiar y dejar escurrir.
- Para quitar óxido y depósitos de carbón, usar un abrasivo y rociar periódicamente con **WS 3025 G**. Relubricar con **WS 1500 G** o **WS Infinity S** aceite dieléctrico, si fuera necesario.
- Formulación altamente inflamable. No aplicar sobre equipos o circuitos conectados, desconectar el equipo y apagar los pilotos y llamas antes de la aplicación del producto.
- Durante el uso se pueden acumular vapores inflamables especialmente en equipos cerrados.

Aplicar con ventilación adecuada y mantener la ventilación hasta que desaparezcan los vapores.
Se debería secar completamente antes de volver a conectar los equipos.

Datos Técnicos

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 3025 G	----
Estado	----	Líquido	----
Color	----	Incoloro	----
Olor	----	Solvente	----
Punto de inflamación	°C	<0	Vaso cerrado